

BACK
182mm

FRONT
182mm




Dual wireless stereo pairing (two units required)

Stéréo sans fil via Bluetooth
lors de l'utilisation simultanée de 2 deux enceintes

1

On / Off
Marche / Arrêt



2

Hold down
for 3 secs


Maintenir
appuyé
pendant
3 secondes

For Left Speaker
Pour enceinte
gauche

For Right Speaker
Pour enceinte
droite

Hold down
for 3 secs


Maintenir
appuyé
pendant
3 secondes



3

Connect one Speaker to
phone using the phone
Bluetooth connection


Connecter une enceinte au
téléphone en utilisant l'appairage
Bluetooth du téléphone



Short press
"Volume -" & "Volume +"
together for 1 second

Maintenir appuyé pendant
1 seconde

Dual wireless stereo upairing
Pour désactiver l'appairage stéréo sans-fil




AeroFrame HD 1

Bluetooth speaker
Enceinte Bluetooth stéréo

English | French







Detailed Owner's Manual and Declaration of Conformity are available at www.aerosystem.fr/support
Le Manuel de l'Utilisateur détaillé et la Déclaration de Conformité sont disponibles sur www.aerosystem.fr/support

"AF HD 1" represents the version of this product
"AF HD 1" représente la version de ce produit

182mm

P1

182mm

P2

182mm

AEROFRAME HD 1

Product images are for reference purpose only and may differ from the actual product. Music Life Ltd. Reserves the right to modify this product without prior notice.

Images d'illustration qui peuvent différer du produit final. Music Life Ltd. se réserve le droit de modifier le produit sans notification préalable.

Tweeter
Haut-parleur hautes fréquences

Woofer
Haut-parleur basses fréquences

www.aerosystem.fr/support

3.5mm line-in (AUX)
Connector 24V DC
Connecteur 24V DC

USB for software update
USB pour mise à jour logiciel

1

2

Power On

Press and hold the On/Off button for 3 seconds

Maintenir le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 3 secondes

On / Off
Marche / Arrêt

3A

BLUETOOTH AUDIO PLAYBACK

Blue LED Flashes - Pairing
Blue LED Steady - Connected

LED bleue clignotante - Enceinte en attente d'appairage

LED bleue fixe - Enceinte connectée

3B

WIRED AUDIO PLAYBACK (3.5MM LINE IN)

Power On and Short Press "AUX"
Green LED ON - Ready

Maintenir le bouton "AUX" appuyé pendant
LED verte allumée - prête à l'emploi

AUX input selection (3.5mm line-in)
Selecteur AUX-in (3.5mm line-in)

Aux-in input selection (3.5mm line-in)
Selecteur AUX-in (3.5mm line-in)

On / Off
Marche / Arrêt

Volume - Volume +

Bluetooth input selection
Selecteur Bluetooth

182mm